


G	GARDEROB
ST	STÄDSKÅP
L	LINNESKÅP
K	KYL
F	FRYS
K/F	KYL/FRYS
	KAPPHYLLA

⚡	SPISHÄLL/UGN
DM	DISKMASKIN
M	MICRO
—	ÖVERSKÅP
TM	TVÄTTMASKIN
TT	TORKTUMLARE
TP	TVÄTTPELARE

H	HYLLA
ELC	ELCENTRAL/MULTIMEDIASKÅP
TV	UTTAG FÖR TV
HS	HÖGSKÅP
—	TILLVALSDÖRR
BH	BRÖSTNINGSHÖJD

